

SÅDAN FUNGERER iLOQ CYLINDRE OG NØGLE

Cylindre og nøglen fungerer uden batterier, fordi det krypterede låsesystem er drevet af nøglens indsættelse. Adgangsrettighederne er programmeret ind i din nøgle og cylinder, og de kan om nødvendigt ændres. Cylindre og nøgler er fuldt programmerbare, således at for eksempel en mistet nøgle hurtigt og let kan fjernes fra systemet.

BRUG AF NØGLEN

Sæt nøglen helt ind i cylinderen og drej. Hvis låsen ikke åbnes, så fjern nøglen og gentag proceduren med en langsommere, mere stabil bevægelse for at give cylinderen tid til at genkende din nøgle.

HVORDAN VEDLIGEHOLDER JEG MIN NØGLE?

Nøglen har intet batteri og er fremstillet af rustfrit stål. Den kan modstå hård brug, vand og kulde. En iLOQ nøgle er vedligeholdelsesfri. Hvis den gule køreledning bliver snavset, kan den rengøres med en blød klud.

HVIS JEG MISTER MIN NØGLE

Underret straks dit driftscenter som er ansvarlige for nøgleadministration. Cylindre vil blive opdateret, og den tabte nøgle vil ikke længere få adgang. Sikkerhedsniveauet i bygningen er genoprettet.

HVOR FÅR JEG EN EKSTRA NØGLE?

Kontakt dit driftscenter. Din nye nøgle vil hurtigt blive programmeret.

OBS!

Brug ikke iLOQ nøglen til andre formål end dem, der nævnes i denne vejledning. Indsæt ikke andre genstande end en iLOQ nøgle i iLOQ cylinderen. Nøglen må ikke modificeres på nogen måde. Kasserede nøgler og cylindre kan genbruges som metalskrot.

Yderligere oplysninger og den komplette brugervejledning kan findes på

www.iLOQ.com



www.iLOQ.com